

Návod k použití – mlýnky na pepř nebo sůl s patentovaným systémem CeraCut® nebo SchneiderWerk® pro mletí chilli. Děkujeme, že jste si do své kuchyně zvolili mlýnek AdHoc®. Věříme, že bude Vaším dlouholetým společníkem při stolování a zintenzivní Vaše gurmánské zážitky. Před použitím mlýnku si pečlivě a pozorně prohlédněte přiložený originální návod, který vás provede základním nastavením podle obrázků. Použijte ho jako hlavní zdroj pro zprovoznění. Tento návod je univerzální pro všechny typy mlýnků AdHoc® a může se tak lišit typ od typu. Upozornění. Přečtěte si návod k použití před tím, než začnete s mlýnkem manipulovat. Mohlo by dojít k jeho nevratnému poškození. Mlýnek AdHoc® obsahuje patentovaný mlecí systém SchneiderWerk z oceli nebo CeraCut® z keramického, velmi tvrdého, ale křehkého materiálu. Neotáčejte mlýnkem pokud je prázdný, neotáčejte kolečkem k nastavení hrubosti dříve než mlýnek naplníte obsahem. Preventivně, před použitím, otočte kolečkem k nastavení hrubosti proti směru hodinových ručiček k zajištění 100% volnosti částí mlecího mechanismu. Pokud bude používat mlýnek někdo, kdo neměl možnost si přečíst návod, seznamte ho s používáním. Mlýnek není hračka. Nikdy neotáčejte prázdným mlýnkem - dojde k poškození mlýnku bez možnosti reklamace! Až mlýnek doslouží, recyklujte ho. Záruka nebude uznána v případě zneužití pro jiné než zmíněné účely nebo zanedbané péče o mlýnek. Všechny mlýnky značky AdHoc® se skládají ze: • zásobníku na koření - pepř nebo sůl pro klasické keramické a kovové mlýnky a pro chilli, zázvor, koriandr, anýz, hořčici nebo kmín pro systém SchneiderWerk® • těla mlýnku • spojovacích kroužků, zátek nebo uzávěrů/víček proti padání koření po umletí, zajištění baterií atd. • motorku a bateriového pouzdra, osvětlení LED nebo žárovíčkou pro elektrické a gravitační mlýnky • použitý materiál je vždy zdravotně nezávadný (dřevo akácie nebo dub, akrylát, nerezová ocel, ABS, keramika) Vložení koření nebo soli a příprava mlýnku ke mletí. Podržte mlýnek pevně jednou rukou tělo druhou rukou pootočením proti směru hodinových ručiček, odšroubujte/oddělte zásobník mírným tahem od sebe. Nasypte koření dle použití. Uzavřete opačným postupem. Dbejte na případné správné zapadnutí „zámků“ na jejich místo určení. V případě LED do míst kontaktů v těle mlýnku. Poznámka: Pozor! Pokud je mlýnek určený ke mletí soli nebo pepře systém CeraCut® (klasický keramický mlýnek) nedávejte do zásobníku nic jiného než pepř nebo sůl. Pokud je mlýnek určen na mletí výše vyjmenovaného koření (systém SchneiderWerk®), není vhodný pro sůl a pepř. Dojde - li ke zničení mlýnku, z důvodu nesprávné náplně, nevztahuje se na takové zničení záruka. Mletí. Mechanický mlýnek se systémem CeraCut®. Držte v jedné ruce horní část mlýnku a druhou rukou za spodní část. Otáčením těla mlýnku proti směru hodinových ručiček dojde k mletí obsahu. Hrubost lze nastavit stavícím šroubem ve spodní části mlecího mechanismu nebo přitažením matice v horní části u jednoduchých mlýnků bez stavícího šroubu. Nikdy nedotahujte úplně na doraz, mohlo by dojít k mechanickému poškození mlecího ústrojí. Hrubost u mlýnku SchneiderWerk® je pouze jedna a nejde nastavit jiná. Je velmi jemná s ohledem na povahu koření, na které je mechanismus určen. Jde prakticky o struhadlo, kdy je koření jemně nastrouháno z důvodu houževnatosti koření/chilli. Elektrický mlýnek se systémem CeraCut®. Pootočte mlýnkem proti směru hodinových ručiček a sejměte kryt motoru a baterií jeho povytažením. Vložte baterie AAA (malá tužková baterie, která je součástí balení) podle schématu, na místo pro baterie. Dodržujte správnou polaritu baterií! Vždy vyměňujte celou sadu baterií a použijte vždy baterie stejného druhu. Při výměně baterií je nevyhazujte do běžného komunálního odpadu, použijte specializovaných sběrů. Plnění, mletí a regulace hrubosti je stejná jako u mechanického mlýnku. Mletí spustíte zmáčknutím tlačítka na vrchu těla mlýnku případně překlopením v případě Gravitačního mlýnku se systémem CeraCut® o více jak 90°. Gravitační mlýnek funguje po úplném sestavení, dotažení dna a tím aktivováním pojistky proti nechtěnému sepnutí mletí. Péče o Váš mlýnek. Nikdy nemýjte mlýnek pod tekoucí vodou nebo ho neponořujte do vody! Utírejte mlýnek pouze vlhkým jemným hadříkem, nepoužívejte rozpouštědla či jiné chemikálie. Nepoužívejte abrasivní čisticí prostředky. Nenechávejte ve vlhkém prostředí, může dojít ke krystalizaci soli a „zatuhnutí“ mlýnku. Při následném užití hrubé síly, může dojít ke zničení mlýnku. K tomuto jevu může dojít i při vaření, pokud mlýnek používáte nad hrncem s párou. V této situaci můžete výjimečně mlýnek propláchnout vodou (pouze mlýnek) a ihned profouknout a zbavit ho vody a nechat vyschnout tak, aby nedošlo k proniknutí vody do zásobníku nebo dál do těla mlýnku. Na mlýnek je možné použít, jako čistítko, kartáček na zuby nebo jemný štěteček. Bezpečnost Mlýnek není hračka a nepatří do rukou dětem bez dohledu rodičů, mohlo by dojít k poranění dětí. Pozor i na obalové materiály, mohlo by dojít k zadušení nebo spolknutí. Obalové materiály jsou recyklovatelné. Chraňte přírodu tříděním. Uchovejte si tento návod pro případ budoucí reference